

Senzor infraroșu tip XPIR

Senzor infraroșu pasiv

Utilizare

- Pentru utilizare la interior
- Pornește automat ventilatorul când detectează mișcare
- Aria de detecție: 5m la un unghi de 95°